

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Nathanael“ vom 3. November 2021, 17:03

OMG DANKE. Ich hab das BIOS geupdated und neu konfiguriert und jetzt startet er mit den Standardeinstellungen!! Kann es sein dass er durch den Kurzschluss der den M2 Port geschrottet hat, das Bios geresettet worden ist?

Jetzt habe ich noch eine Frage, mein Bootloader war auf der SSD im Port der nun defekt ist, kann ich einen Bootloader auf die nun funktionierende SSD bekommen ohne alles neu zu installieren?