

# IGPU und EGPU nutzen?

**Beitrag von „Klappstuhl65“ vom 3. November 2021, 18:13**

[Basti Wolf](#) ich verwende OpenCore, aber wie gesagt ich kann wenn die EGPU angeschlossen ist die IGPU nicht verwenden da sie automatisch deaktiviert ist, ich kann sie nur verwenden wenn ich die EGPU ausstecke aber das ist mir zu aufwändig denn ich möchte ja für Windows die EGPU verwenden und für macOS die IGPU.

Andauernd die EGPU aus- und einzustecken ist mir viel zu aufwändig und ich glaube auch dass das auf dauer nicht sehr gut für die steckplätze ist...

Wenn ich die EGPU deaktiviere während sie angeschlossen funktioniert gar nix und ich bekomme auch kein bild weil ja die IGPU nur aktiviert ist wenn die EGPU nicht angeschlossen ist.

Dass ist anscheinend so eingestellt...