

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. November 2021, 09:14

Wird die Tastatur über USB Dongle verbunden oder direkt per BT? [errut](#)

Dürfte ein USB Problem sein. Andere Ports verwenden könnte helfen