

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 13. November 2021, 20:37

Ist die Secure-Boot-Option im BIOS deaktiviert?

Um die Secure Boot Funktion zu deaktivieren, gehen Sie bitte, durch drücken der Taste F2 direkt nach dem Einschalten, ins Bios.

Im Bios setzen Sie dann unter "Security" ein Supervisor Passwort.

Ist dieses gesetzt, können Sie die Funktion unter "boot" deaktivieren.