

Airplay Server über einen Raspberry PI > Screen mirroring

Beitrag von „ma_or“ vom 14. November 2021, 16:57

Hi zusammen,
hoffe mir kann jemand von euch helfen:

Rpiplay installiert (auf nem Pi3b mit Pi OS with desktop), lief auch alles ohne Fehler durch.

Wenn ich allerdings testweise rpiplay starte, so ändert sich der am PI angeschlossene TV/Monitor nicht in "schwarz" und auch beim Verwenden von AirPlay am Iphone/Ipad ändert sich die Anzeige nicht (kein Bild und auch kein Ton).

Ich sehe allerdings in der Konsole per SSH, dass sich ein Gerät verbindet.

Hat hier jemand eine Ahnung, wo ich noch suchen kann?
LG Marc