

**Erledigt**

## **DELL DW 1560 ( Bcm94352z) - Kann WIFI nicht aktivieren**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. November 2021, 15:47**

Hast du den Pfad für die Properties auf Richtigkeit geprüft passend auf deinen Laptop?

Hat der Laptop einen Schalter oder Tastenkombination mit welcher dieses eventuell deaktiviert wurde?