

Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „grt“ vom 18. November 2021, 18:22

prozentanzeige kann man sich übers kontextmenü der batterieanzeige holen. wenn der akku so angezeigt wird, wie im von [Harper Lewis](#) erwähnten screenshot oben, dann funktioniert die anzeige so, wie sie soll.