

Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „EigentlichEinAppleFan“ vom 18. November 2021, 18:33

korrekt, war mein Fehler, % anzeige geht

[Zitat von grt](#)

prozentanzeige kann man sich übers kontextmenü der batterieanzeige holen. wenn der akku so angezeigt wird, wie im von [Harper Lewis](#) erwähnten screenshot oben, dann funktioniert die anzeige so, wie sie soll.