

# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. November 2021, 10:58

[Kentsoon](#)

Dein Rechner bootet:

1. mit DSDT?
2. ohne DSDT?
3. ohne DSDT und mit deaktivierter interner SSDT?
3. ohne DSDT und mit Thunderbolt-SSDT?
4. ohne DSDT und mit deaktivierter interner SSDT und Thunderbolt-SSDT?

Du hattest doch mal den "Zustand", die Karte im ersten/oberen Slot und der Controller wurde unter "Thunderbolt" im Systembericht gezeigt. Stelle diesen wieder her. Möglicherweise musst du, nachdem der Controller gewechselt wurde, nun wieder ins BIOS gehen und dort neu einstellen? Oder im BIOS die "Defaults" laden, neu starten, wieder ins BIOS und alles korrekt einstellen?