

# Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „EigentlichEinAppleFan“ vom 20. November 2021, 13:56

[grt](#), du vergisst - wie ich auch MEHRFACH bereits geschrieben habe das ich in diesen dingen.. "Programmieren" und Linux etc absolut keine Ahnung habe und für mich schwierig ist wenn etwas nicht "logisch" erscheint oder ich nicht verstehe wenn es schlecht und für mich nicht verständlich erklärt ist, damit Probleme habe, also verzeih mir...

Meine Config ist nicht von mir selbst ( nur zu teilen ) erstellt worden sondern unter Anleitung und Hilfe der anderen Kollegen hier. ( Keine Kritik nur Information)

ich habe jetzt den gesamten Part grafik deviceproperties -> add -> PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)

von deiner config 1zu1 übernommen soweit ich das feststellen kann - erfordert noch etwas ausprobieren- geht es.

aber beim zuklappen geht er immer noch nicht im sleep sondern bleibt an

Was du mit DSDTS und PNLF meinst weiß ich nicht bzw. weiß ich nicht wie man es patcht

VG

p.s. [Basti Wolf](#) - dass mit dem Mobilfunk kann ignoriert werden das ist nicht wichtig.

## Zitat von grt

ich sachs nochmal:

die einträge in der config.plist bzgl. grafik deviceproperties -> add -> PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) sind abenteuerlich. ich hab 2x läptopp mit der HD520 hier, sowie mehrere E5470 mit HD520 aufgesetzt. mit den einträgen in der config im HWC/dell/E5470 klappt das mit den monitoren...

und ich vergass: in den originalen dsdts gibts schon ein device PNLF, was sich mit dem device PNLF (-> helligkeit, deckel zuklappen) beisst. das muss per patch umbenannt werden - also das in der dsdt. ist auch in meiner config drin.

und die ssdt-gpio? was soll die machen?