

Hackintosh fährt runter schaltet aber nicht ab

Beitrag von „living257“ vom 2. Dezember 2021, 22:23

Also ich hab im Netz zu CLOVER die tollsten Fixes gefunden ABER ich nutze OpenCore.

Hab die Config jetzt eigentlich so wie ich sie haben wollte ausser dieses doofe Ausschalten.

Momentan muss ich immer den Startknopf 4sec. drücken.

Hier mal meine komplette aktuelle EFI