

# Startup Sound Boot Chime funktioniert nur temporär

Beitrag von „Voronin“ vom 4. Dezember 2021, 14:35

[Zitat von a1k0n](#)

So ist es bei mir auch. Nur beim Einschalten.

Damit kann ich ja leben. Das Thema ist nur:

Ich mache einen Reset NVRAM, dann wird neu gebootet und der Sound kommt. Soweit kein Problem. Dann mache ich den Rechner aus und schalte ihn am nächsten Tag wieder an, dann kommt der Sound nicht mehr. Er kommt nur einmalig und das dann wenn ich diesen Reset durchführe.

Hier ist meine config.plist