

# Startup Sound Boot Chime funktioniert nur temporär

Beitrag von „cobanramo“ vom 4. Dezember 2021, 15:24

Das kommt davon weil du mit "MinimumVolume" & "VolumeAmplifier" rumgespielt hast.

Lass alles auf default, der grund das es nach dem Nvram reset funktioniert und danach nicht mehr ist;

Bei nvram reset werden die werte vom nvram gelöscht, beim starten hat es kein wert den es vorgibt.

Beim nächsten reboot hingegen schreibt MacOS in den nvram den Ton pegel rein und somit klappt's nicht mehr.

So sollte es bei jedem start ohne probleme funktionieren.



UEFI	Dictionary	0	0
APFS	Dictionary	0	0
AppInput	Dictionary	0	0
Audio	Dictionary	0	0
AudioCodec	Zahl	0	0
AudioDevice	String	PopPost(DutyPop(Dx1f,bed))	
AudioOut	Zahl	0	0
AudioSupport	Boolean	0	YES
MinimumVolume	Zahl	0	20
PlayChime	String	0	Enabled
ResetTrafficClass	Boolean	0	NO
SetupDelay	Zahl	0	0
VolumeAmplifier	Zahl	0	0
ConnectDrivers	Boolean	0	YES

Gruss Coban

Edit:

