

Startup Sound Boot Chime funktioniert nur temporär

Beitrag von „Voronin“ vom 4. Dezember 2021, 15:49

[Zitat von cobanramo](#)


Das kommt davon weil du mit "MinimumVolume" & "VolumeAmplifier" rumgespielt hast.

Lass alles auf default, der grund das es nach dem Nvram reset funktioniert und danach nicht mehr ist;

Bei nvram reset werden die werte vom nvram gelöscht, beim starten hat es kein wert den es vorgibt.


Beim nächsten reboot hingegen schreibt MacOS in den nvram den Ton pegel rein und somit klappt's nicht mehr.

So sollte es bei jedem start ohne probleme funktionieren.



Gruss Coban

Edit:



Alles anzeigen

Genau das ist es gewesen. Es war die Einstellung des VolumeAmplifier. Da ist die Beschreibung im Dortainia Guide ganz schön bekloppt.

Vielen, vielen Dank.