

# HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt .....

**Beitrag von „MrWeb“ vom 8. Dezember 2021, 22:04**

Also, mal als erste kurze Rückmeldung.

Mit einem Monitor startet das System normal.

Ein dazu stecken des 2. Monitors verändert nichts. Er bleibt schwarz.

Beim boot mit zwei monitoren sind beide an, bis das Bootlogo zum Grafikmodus wechseln will.

Dann geht der zweite Monitor (oberer DP) direkt aus, der zweite bleibt an, aber ist nur schwarz.

Die ganzen Bilder muss ich erst machen. Ich arbeite dran.

Welche Seiten vom Hackintool brauchst du ?

Wieder Patch-Info und Patch-Connectors ?

Grüße