

# HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt .....

**Beitrag von „MrWeb“ vom 8. Dezember 2021, 22:17**

So, hier mal die Bilder von Bios und Hackintool (mit einem monitor)  
Mit zweien krieg ich ja derzeit kein Bild.

BIOS ist aktuell. Da gibt es aber kein Eintrag für den Dual Monitor Betrieb.

EDIT: Ok, teste jetzt die neue config.plist

EDIT2: Hm, ich kann keinen neuen Beitrag hinzufügen. Komisch 😞  
Dann als edit...

[config.plist-1.zip](#)

Also, mit der neuen config gleiches Ergebnis. Mit zwei monitoren bootet er ins schwarze.  
Mit einem bootet er, beim dazustecken keine Änderung. Der zweite Monitor wird on  
the fly nicht erkannt. Die Bilder im Hackintool wären noch die Gleichen.