

HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt

Beitrag von „MrWeb“ vom 9. Dezember 2021, 00:21

[config.plist-5.zip](#)

Mit einem Monitor am unteren Port -> Boot ins schwarze

Mit beiden Monitoren -> Boot ins schwarze

Mit einem Monitor am oberen Port -> Boot ins schwarze

Hast du in meinen ersten Bildern, das schwarze Bild gesehen ?

Das kommt noch vor dem OpenCore Startmenü.

Das hatte ich früher nicht und da steht ja auch was von Grafik dabei.

Nicht, dass du das übersehen hast.

Ich muss mich bei dir für deine Hilfe und Geduld bedanken !

Also vielen Dank dafür 😊