

# HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt .....

**Beitrag von „MrWeb“ vom 9. Dezember 2021, 00:57**

Bzg. Start, nur noch der 3. Punkt enablevmx, die anderen zwei sind weg.

[config.plist-7. zip](#)

Mit einem Monitor am unteren Port -> Boot ins schwarze

Mit beiden Monitoren -> Boot ins schwarze

Mit einem Monitor am oberen Port -> Boot ins schwarze