

Frage zum Hackintool

Beitrag von „5T33Z0“ vom 11. Dezember 2021, 09:27

Device ID *wofür* denn?

CPU? > Intel Ark

Ansonsten steht die ja in Hackintool unter PCIE in der Spalte "Device"

Und anscheinend wird sie einfach nur mit Nullen aufgefüllt ohne Umdreherei. Siehe Framebuffer patches die eine Device-ID enthalten zb. In deinem Beispiel also 97000000