

USB funzt nicht im Installer (macOS 11.2.3)

Beitrag von „ml_004“ vom 11. Dezember 2021, 13:08

[griven](#) Oh mann stimmt, warum habe ich nicht früher daran gedacht 🤔🤔

Habe jetzt einmal das boot-arg raus genommen und den NVRAM resettet.

Leider läuft es immer noch nicht ganz. Die Grafikbeschleunigung fehlt immer noch. Habe es versucht mit den ganzen con0,con1,con2 Properties und den ganzen anderen Properties die du in diesem Thread geschickt hast. Wenn ich device_type mit in die config.plist reinnehme bleibt er wie schon zuvor bei "*all done. going home.*" hängen.

5T33Z0 deine Device ids habe ich probiert. Hat leider auch nichts gebracht. Wenn ich die device-id Property aus der config.plist raus nehme bricht das HDMI Signal mitten im boot einfach ab.