

USB funzt nicht im Installer (macOS 11.2.3)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 11. Dezember 2021, 15:15

[ml_004](#) Deaktivier mal SSDT-RHUB. Die braucht man bei Gigabyte Boards in der Regel nicht. Ist für's USB Roothub