

HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt

Beitrag von „MrWeb“ vom 14. Dezember 2021, 19:05

Hi [OSX-Einsteiger](#)

es gibt ja einige, die den Elitedesk 800 G2 als DM Variante (also der ganz kleine), sowie in der Tower Version zum laufen gebracht haben. Die Basis ist immer die Gleiche, wie euch bei meiner SFF (Small Form Factor) Version. Skylake CPU mit HD 530 iGPU

Alle haben da die Plattform ID 00001219 verwendet und die habe ich auch benutzt. Die haben aber den iGPU Patch der Automatik überlassen, was bei mir so nicht funktioniert hat: Deshalb musste ich eine config finden, bei denen die BusID's/Pipes und Index'e passen.

Ich hab das System nun soweit (siehe meine config.plist) dass beide DP Ports einzeln, auf ihren BusID's/Pipes funktionieren. Also das passt. Mit den entsprechenden boot args kann ich nun auch booten, wenn beide Monitore angeschlossen sind. Der erste bootet zum login screen, der zweite bleibt dann auch aktiv, geht als nicht wegen kein Signal aus. Im MacOS sehe ich beide Monitore in der Konfig, aber ein Bild kriege ich auf dem zweiten noch nicht hin.

Relevant sind folgende boot args:

```
igfxonln=1 igfxfcms=1 igfxagdc=0 rtcfx_exclude=58-59,B0-B3,D0-DF
```

Den agdpmod=pikera , den ich noch drin hatte, ist nicht nötig.

Sorry, ich hab eben erst gesehen, dass oben der Anhang nicht da ist. Meine aktuelle config.plist füge ich jetzt hier als ZIP mit ein.

Grüße