

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Vathek“ vom 15. Dezember 2021, 23:40

[Zitat von JimSalabim](#)

[Vathek](#) Was passiert, wenn du den internen unteren Ethernet-Anschluss in den Netzwerkeinstellungen komplett deaktivierst? Geht es dann über den Adapter?

Der TB->Ethernet Anschluss taucht dann tatsächlich auf, aber der interne ist dann komplett weg. Nicht nur fürs Netz, sondern auch das Metric Halo wird nicht erkannt, obwohl dafür "configure IPv4" ohnehin besser auf off steht. Die beiden Netzwerk-Ports scheinen sich nicht zu vertragen.