

HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Dezember 2021, 22:28

haben wir ja schon alles in Erwägung zum Anfang hin gezogen. unified Memory oder so was ich dir in die letzte Config geschmissen hatte und -cdfon

würde ich mal beide drin lassen und dann weitere Parameter austesten. Ich vermute aber das der Brocken mit dem HDMI signal auf DP zu tun hat. Setz auch mal HDMI enable im Framebuffer. Hast du zwei gleiche Monis?