

Z690 UD DDR4 Alder Lake

Beitrag von „Hecatomb“ vom 29. Dezember 2021, 11:08

Für den Prozessor bei platforminfo / datahub ProzessorType auf 0 stellen
ansonsten noch bei kernet das ProvideCurrentCPUinfo aktivieren