

Antelope Audio Orion Studio Thunderbolt am Hackintosh

Beitrag von „Maulwurf“ vom 30. Dezember 2021, 22:10

ich lese vorher nochmals die Regeln durch.

Nich das ich jetzt in ein Fettnäpfchen trete.

EDIT:

Also: Ich habe gelesen man solle erstmal im Bios den VT-d Mode enabln.

Es gibt ne Liste von Intel wo steht welche Prozessoren und Mainboards/Chipsets das können.

Mein NUC kann das und war und ist Enabled.

Zweiter schritt:

In der Config.plist ein paar Änderungen vornehmen.

Zu einem im Kernel Abteil den DisableioMapper auf False stellen.

Und unter dem Eintrag

7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82

in der UUID Liste, unter Boot args, den Eintrag (dart=0) entfernen.

Und jetzt zum spannenden Teil.

Diesen Dart=0 Eintrag finde ich in meiner Config.plist garnicht.

Ich hab auch keine Ahnung was die beiden Sachen so anrichten oder wofür das gut sein soll.

Wenn das dann gemacht ist. Config speichern und neu Booten.

Dann zweimal das Interface Resetten.

Treiber und Launcher deinstallieren und dann installieren.

Und dann soll es angeblich laufen.

Das is die Geschichte.