


iMac - intern verbaute HDD "Auswerfen", aber wie?

Beitrag von „geoback“ vom 5. Januar 2022, 09:40

wenn ich auf meinem iMac 2017 das Festplattendienstprogramm starte, wird folgendes ausgegeben:



ursprünglich war ein FusionDrive installiert, das habe ich aufgelöst, es bleiben die "Apple SSD SM0128L Media" und die 2,5 er HDD "APPLE HDD ST.....Media" wie oben zu sehen ist. Die HDD ist ziemlich laut! Nun möchte ich NUR die "APPLE HDD ST.....Media" auswerfen, es erscheint im Dialog aber nur "Deaktivieren", das "Auswerfen" funktioniert so nicht. Wie werfe ich die HDD aus? Danke euch