

Kein LAN und WLAN - ASUS Prime Z390-A

Beitrag von „HackMac1“ vom 11. Januar 2022, 15:55

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Hackintosh. Seit dieser Woche (obwohl ich in den letzten Wochen hier nur noch auf Windows aktiv war) funktioniert mein LAN und WLAN nicht mehr. WLAN wechselt dauernd in den Status aus und LAN wechselt zwischen verbunden und nicht verbunden (in einem sehr kurzen Abstand). Unter Netzwerk bleibt bei Ethernet die Kugel Rot und der Status auf "Nicht verbunden" stehen.

Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, was hier passiert ist. Unter Windows funktioniert WLAN und LAN weiterhin. Mit einem USB-Ethernetadapter bekomme ich unter MacOS auch wieder eine Netzwerkverbindung hin. Testweise habe ich direkt das gesamte System aktualisiert. MacOS auf 12.1, Opencore auf 7.7 und die aktuellste Kexte.

Board: Asus Prime Z390-A BIOS 2004

LAN: Intel I219-V

WLAN: Adapter für Broadcom BCM4360

Vielleicht stehe ich hier auf einem Schlauch, aber irgendwie kann ich das Problem nicht nachvollziehen.

Für Unterstützung bin ich sehr dankbar 😊