

BCM94360NG + BT Tastatur schon ab BIOS nutzbar machen?

Beitrag von „riddy1907“ vom 19. Januar 2022, 12:06

Gibt es da mittlerweile lösungen? Ich habe aktuell die MX Keys Mini und die Fenvi Karte, kann aber im OpenCore Menu die Tastatur nicht benutzen. Sehr nervig, da ich immer die USB Tastatur rauskramen muss, um in Windows zu booten.

In der config.plist ist KeySupport schon auf True