

Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 19. Januar 2022, 12:28

Ok verstehe 🤔

Tausch mal in der config.plist unter Device Prob. unter PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) die ig Plattform die

06002616

gegen

02001616

