

# **Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.**

**Beitrag von „A3TiX“ vom 20. Januar 2022, 20:20**

Mit der ig-platform-id 02001616 und dem boot arg funktioniert es leider auch nicht auf dem Laptop-Bildschirm. Auf dem externen Monitor alles wie gehabt am Laufen

EDIT:

Habe schon mit der SSDT-ALS0 gearbeitet sowie mit dem SMCLightSensor.kext aber nichts funktioniert.

Folgende zusätzliche Bootargs habe ich auch noch drin:

-igfbals sowie igfxonln=1

Ich verstehe nicht wieso es im VESA Modus mit 14MB Grafikspeicher geht mit dem Internen Monitor, aber im normalen Betrieb mit 2048mb Grafikspeicher bleibt der Interne Monitor tot und ich muss einen FullHD Monitor über HDMI anschließen.