

# **Bekomme Resize BAR nicht ans laufen**

**Beitrag von „Technotron“ vom 24. Januar 2022, 13:51**

Tach zusammen,

habe OC auf 0.7.7 aktualisiert und meine, dass auch das Update der config.plist jetzt (endlich!) geklappt hat... immerhin bootet das System noch ;).

ResizeAppleGpuBars = 0

ResizeGpuBars = -1

Allerdings bootet das System danach nicht mehr und Resize BAR muss jedes mal erst im UEFI deaktiviert werden. Was übersehe ich, was kann ich probieren?

VG!