

Z390 Aorus Xtreme SSDTs werden nicht geladen und Windows BSOD

Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. Januar 2022, 13:38

nein ich meine nicht die Einstellung im bios, sondern bei Opencore !!! aber wie ich sehe haste es ja auch deaktiviert.

ähm wieso hast du tausende ssdt bei dir in der efi? weisst du überhaupt für was die alle sind, oder hast du einfach mal wild eine liste abgearbeitet, und dann alle wo du finden konntest in die efi gepackt?

Schau dir vielleicht mal den guide genauer an, pack die efi auf ein stick und aktivier erstmal nur die nötigste ssdt und schau was geht und was nicht geht....und erst dann die benötigten ssdt aktivieren. anders lade halt mal ein DSDT dump hoch und dann schauen welcher Eintrag da doppelt vorhanden ist. hab jetzt aber absolut keine zeit DSDT und all diese ssdt's durchzugehen

Deine Igpu kannst du statt über die ssdt auch über device property injecten. hierfür schau mal über google nach dem System mit i9 9900k von Schmocklord auf GitHub . benutzte diese property auch für mein msi System

Kleiner Nachtrag. Schau dir auf jeden Fall nochmal den Dortania guide an. Kommt mir iwie so vor das du ne clover efi als Vorlage genommen hast.