

Z390 Aorus Xtreme SSDTs werden nicht geladen und Windows BSOD

Beitrag von „kaneske“ vom 28. Januar 2022, 21:32

Deine EC SSDT war nicht so ganz sauber würde ich meinen, teste mal diese:

[SSDT-EC.aml](#)

und bei deiner RTC was glaube auch was...bin kein ACPI Experte aber testen kann ja nicht schaden...

[SSDT-RTC.aml](#)

[Zitat von SuDoDmz](#)

liegt vielleicht auch nur am iASL

liegt meistens daran jo...

[Zitat von SuDoDmz](#)

DTPG - für property injection (hab' ich schon ewig von KGP)

du hast mit deinen SSDTs schon vieles im Programm, das kannst du auch in eine SSDT schreiben und die DTPG Methode in diese integrieren, sowas wie "alles für das Mainboard" und jede Hardware die separat montiert ist dann als separate SSDT, macht es einfacher denke ich, so sind die X299 Tutorials hier auch Unterwegs.