

In Arbeit 3. Monitor geht nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Februar 2022, 10:30

Der dritte Anschluss dürfte falsch deklariert sein und nicht als DVI gesetzt sein. Da würde ich ansetzen Fräulein Düsentrieb.

Auch ist relevant was an den DP Anschlüssen dranhängt. Schaut euch das Datenblatt dazu bei Intel an. Und auch relevant wie der DVI angebunden ist. Deshalb brauch ich mal den Connectoren Screenshot mit allen Displays dran und an. Und warum du unter Linux einen mehr kannst dürfte dem Umstand geschuldet sein das dort VGA geht und unter Mac OSX nicht.

Wenn aber der DVI von dort abgeht wird DVI auch nicht gehen. Chancen haben wir nur wenn der seperat geschaltet ist. Und das ist ein Herstellerproblem des Boardherstellers.