

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Felix76“ vom 3. Februar 2022, 20:57

Ich habe meine G.Skill Speicher Manuell getaktet.

Kannst ja mal versuchen XMP zu laden und vor dem Neustart
manuell die Spannung und Speichergeschwindigkeit ein zu stellen.

So habe ich es bei meinem Gigabyte Board hin bekommen