

# GA-Z97X-UD5H USB Mapping

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 15. Februar 2022, 15:10**

DSDT.aml ist in deinem ACPI Dump drin. Die und alles was noch in deinem ACPI-Dump drin ist, werden ohne dass du es merkst beim Starten geladen. Also alle die vom Board her geladen werden+die, die du in dem OC/ACPI Ordner drin hast. Meine SSDT ist z.B. die SSDT-7.aml.

Sorry, ich meinte SSP1. Du hast doch oben ein Bild von Hackintool drangehängt, und da wird SSP1 aufgeführt als Grün mit SanDisk 3.2 Gen1.

Was ist denn der SanDisk 3.2 Gen1 und wo auf dem Board hängt er dran, du hast doch die Ports alle mit Buchstaben und Nummern versehen (B1, C1 etc.)