

Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

Beitrag von „THCops1“ vom 15. Februar 2022, 21:44

hy

boot ging alles tiptop aber bin nicht viel weiter als vorher. ich weis nicht wie ich den igpu zum laufen bekomme.

ton und wlan habe ich beim letzden istall selber herausgefunden.

hier ein liste was geht und was nicht,.

Ton geht nicht

Trackpad geht nicht

Tastatur geht

Grafikarte immer noch bei 8mb

Wlan geht nicht

Bluethot geht auch nicht.

Hdmi Ausgang geht auch nicht

Touchscreen geht auch nicht

Webcam geht

Intel UHD Graphics 620:

Chipset Model: Intel UHD Graphics 620

Type: GPU

Bus: Built-In

VRAM (Total): 7 MB

VRAM (Dynamic, Max):

Vendor: Intel

Device ID: 0x3ea0

Revision ID: 0x0002

Kernel Extension Info: No Kext Loaded

Displays:

Display:

Resolution: 1920x1080 (1080p FHD - Full High Definition)

UI Looks like: 1920 x 1080

Framebuffer Depth: 24-Bit Colour (ARGB8888)

Main Display: Yes

Mirror: Off

Online: Yes

Automatically Adjust Brightness: No