

Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

Beitrag von „THCops1“ vom 16. Februar 2022, 21:21

die datei ist auf dem bootloader unter kext/others/Fakesmc.kext und die efi auf dem os ist leer