

# Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

**Beitrag von „grt“ vom 20. Februar 2022, 13:44**

mach mal testhalber den hdmi20 dingsda weg.

und wie testest du? ist der monitor beim start schon dran, hast du mal geguckt, was passiert, wenn du den monitor im laufenden betrieb dran steckst, oder ab- und wieder dran? mal in die monitoreinstellungen geguckt. mit der "alt" (oder windows) taste den "monitore erkennen" hervorgehoben und draufgeklickt?

inzwischen ist der anschluss an framebuffer@3 nämlich korrekt. port-number (index/bus-id) ist ok, typ ist auf hdmi etcpp.