

Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

Beitrag von „grt“ vom 20. Februar 2022, 18:01

aber doch nur beim installieren und updaten. wenn windows aktuell ist, dann lässt es im allgemeinen die anderen laufwerke im rechner in ruhe. ist zumindest bei meinen dualboots auf 2 laufwerke so, wenn ich den windowsbootmanager in der reihenfolge hinter macos verfrachte, anstatt ihn zu deaktivieren.

und usb-boot geht ja sowieso immer. den kann man übrigens im bios an erste stelle setzen, dann spart man sich den F12.

mein gedanke war der - 1. gucken, ob clover das windows bootet und dann gucken, was der hdmi macht, wenn windows aus einem neustart von macos heraus über clover gebootet wird. ist aber auch nicht sooo wichtig..