

NVRAM Reset nicht in OpenCore Menu

Beitrag von „Hack1“ vom 24. Februar 2022, 20:24

Hallo zusammen

ich möchte einen NVRAM reset ausführen


habe noch open core 0.6.3 und will erst mal auf 0.6.5 updaten

dazu brauche ich nen NVRAM reset

aber wenn ich beim booten mit F8 drücke wird mir nur meine OC Festplatte angezeigt

und kein Reset!

eigentlich richtig in der config eingestellt siehe bild



> Kernel	Dictionary	7 items
▼ Misc	Dictionary	6 items
> BlessOverride	Array	0 items
> Boot	Dictionary	10 items
> Debug	Dictionary	8 items
> Entries	Array	1 item
▼ Security	Dictionary	14 items
AllowNvramReset	Boolean	YES
AllowSetDefault	Boolean	YES
ApECID	Number	0

an was kann das liegen ?

danke für eure Hilfe