

# Dell Precision T5610 Opencore Bootpicker zeigt nur Windows

**Beitrag von „Antoke“ vom 1. März 2022, 11:16**

Ich nutze eine R9 280X die ich in anderen OpenCore Installationen ohne Probleme genutzt habe. Habe jetzt den HDMI-Monitor Mal abgeklemmt.

USBInjectAll nutze ich tatsächlich schon, ist mir Grade aufgefallen. Nutzt man die eigentlich nicht, wenn man XHCIunsupported nutzt?

Wenn ich so Boote, bleibe ich an einer von 2 stellen hängen.

1. [ PCI Configuration Begin ]

Nach einer kurzen Weile rutscht der Text dann in die Mitte des Bildschirms und unten erscheinen die gleichen Artefakte wie gestern.

2. Kurz über der PCI Configuration bei dem Punkt: RTC: Only one single RAM bank (1

Normalerweise wird der weiter ausgeführt als RAM bank (128 Bytes)

Hiervon hänge ich unten Mal nochmal ein Bild an.