

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 3. März 2022, 14:50

Ich bin schon mal zufrieden. Nur wird der AppleHDA nicht geladen. Was mich zumindest irritiert.

Magst Du bitte noch mal Hackintool Sound Screen schicken?

Und folgenden Befehl ausführen:

Code

1. `sudo kextcache -i / && sudo kextcache -u /`

Wir müssen auch noch die richtige PCI Adresse für die ALC finden und ggf. in der Config korrigieren.

Hast Du jetzt Audio über die normalen Soundausgänge?

Hattest Du das USB sauber gepatcht?

Für das PCI Device bitte noch mal die gfxutil per drag and drop in das terminal ziehn und dann -f HDEF eingeben.

Wenn wir da nix finden müssen wir mal im IOReg oder der DSDT schauen, ob das Gerät überhaupt vorhanden ist.