

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 5. März 2022, 14:32

Ja denn! Jetzt USB. Schicke bitte mal ein Screenshot vom Hackintool USB. Lege schon mal einen USB2 und einen auSB3 Stick bereit.

Warum unter Sound die Pin Konfiguration nicht auftaucht, keine Ahnung. Evtl. doch bei Zeiten mal die anderen Layout ID's testen.