

# Ton-Aussetzer bei USB-Audio

**Beitrag von „kasar“ vom 6. März 2022, 17:29**

Leider hat es keine Änderung gebracht. Nur der erste Port vorne wird angezeigt und USB-C. Von den 6 hinteren wird nichts im Hackintool angezeigt, wenn ich einen USB-Stick hineinstecke. Im Finder aber sehr wohl. Sehr seltsam.