

# Ton-Aussetzer bei USB-Audio

**Beitrag von „G.com“ vom 6. März 2022, 18:11**

Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass es sich hierbei um einen HUB handelt. Das würde ich sehen, wenn Du mir die DSDT bzw. ein Screenshot vom iOReg schickst. So rein vermutet ist dein HS02 und SSP2 ein USB3 Hub, der dann entsprechend Anschlüsse hat. Das könntest Du herausfinden, wenn Du im iOReg oder Hackintool schaust, wenn Du den Stick in die unterschiedlichen Steckplätze des Hubs steckst und der Name des Sticks immer unter derselben HS/SSP Nummer auftaucht. Ist bei mir genauso.