

OpenCore GUI funktioniert nicht

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 13. März 2022, 14:54

Hallo

Ich habe ein neues System aufgesetzt, BigSur auf ASUS Prime Z-370A Radeon RX-560. Dazu habe ich mir eine EFI besorgt (nachfolgender Link)

<https://github.com/0xHJK/ASUS-Z370-F-i7-8700K-macOS>

und konnte damit auch die Installation bewerkstelligen. Was mir jetzt nicht gelingt, das GUI von Opencore zu aktivieren.

Habe natürlich genau nach Anleitung in der Config.plist alles eingestellt, der PC startet, aber es erscheint immer nur das Text-Menü.

Habe auch schon Opencore aktualisiert und die Resources Files ausgetauscht, ohne Erfolg. Ich bin am Verzweifeln. Bin jetzt seit 2 Tagen hier am probieren, keine Chance.

Es wäre toll, wenn ich hier den ultimativen Tipp bekommen könnte.

danke im Voraus

Stephan