

USB fällt gelegentlich aus

Beitrag von „wmb“ vom 9. April 2022, 15:42

Die iGPU ist im BIOS disabled.

Edit: Für iMac müsste/würde ich sie enablen.

Edit2: Wenn ich EnergyDriver.kext im Betrieb nachlade (kextload), dann geht das Utility, und er regelt auch fein herum. Scheint also eher am Treiber des Utilities zu liegen.