

# Nach Jahren bootet mein System plötzlich nicht mehr :o

**Beitrag von „schmudd“ vom 22. April 2022, 16:04**

Sorry, war wohl missverständlich ausgedrückt.

Das erste Menü verschwindet sofort nach einer Sekunde und das zweite kommt. (Wird vllt der erste Punkt automatisch angewählt?)

Habe dann herausgefunden, dass wenn man direkt per Pfeiltaste navigiert, das erste Menü bleibt. Habe nun per CMD + V versucht Macintosh HD anzuwählen. Leider reagiert das Menü nicht. Ich kann es nur ohne CMD + V anwählen 🤔

Habe eine alte Mac Tastatur dran, also müsste der Befehl ja eigentlich richtig sein.

Weißt du woran das liegt? Finde es auch sehr komisch, dass man quasi schnell mit den Pfeiltasten reagieren muss, um zu verhindern, dass das Menü nicht direkt den ersten Eintrag "bestätigt".